


User Manual

Homebuds Bathroom Scale

Please read this User Manual carefully before using the device


First Time Setup

IMPORTANT! BEFORE USE: Remove the isolator tab from the battery compartment.




Weighing Operation


1. For best accuracy, place the scale on a hard and flat floor. Carpeted or uneven floors can negatively effect the accuracy .
2. The scale operates with step-on technology but will be calibrated automatically under following occasions.
 - A. when first time use, moving the scale or battery exchange, the scale will display scale itself weight, and appear "CAL" after around 1second, and then display "0.0" after around 2seconds , now it's ready to step on to weigh normally.



- B. If step on the scale before calibration, the scale will display an wrong weight and appear "CAL" after around 1 second, and then display "0.0" after around 2seconds.



After calibration, please step again on to weigh and get correct weight.




3. Under other occasions, please step on to weigh directly.
 4. When weighing, please remain standing evenly on the scale without shifting feet or body to get stable and right weight.
 5. Step off the scale, the weight readings remain for several seconds. Then the scale will turn off automatically.
- VERY IMPORTANT NOTICE:** If the scale placed in a **NON-HORIZONTAL POSITION or MOVED BEFORE WEIGHING**, please note there are two situations of measurements after stepping off the scale: 1.If "CAL" displayed after around 1 second and then display "0.0" after around 2 seconds, it means that the displayed weight is incorrect, please step on the scale again to get the correct weight; 2. If there is no "CAL" display after around 2 seconds, the displayed weight is correct.


Error Messages

If "Err " is displayed, the scale would be overloaded.

If "Err " is displayed, the weighing procedure failed, please repeat.



When you step on the scale to turn it on. there is no display at all or "Lo" is displayed, try new batteries.



Safety Cautions



Keep the scale
off water



Don't put it on
uneven floor
while weighing



Use a wet cloth
To clean the scale



Keep the scale
with care



Don't step on the
edge of the scale



Slippery when wet

Specification

Capacity: Min. 5 kg/11lb/0:11lb
Max. 182kg/400lb/28st

Weight unit: kg/lb/st

Graduation: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensions: 280x280x24mm or 300x300x24mm(Depended on the Mode)

Platform: Tempered glass

Display: LCD or LED (Depended on the model)

Batteries: 3xAAA

Warranty Information


Homebuds warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for a warranty of 3 years, effective from the date of purchase.

For more information please visit www.homebuds.com

Email: service@Homebuds.com


Schnellstar

WICHTIG! VOR GEBRAUCH: Entfernen Sie die Isolatorzunge aus dem Batteriefach.




Messungen Durchführen


1. Für optimale Genauigkeit stellen Sie die Waage auf einen harten und flachen Untergrund. Teppichboden oder Unebenheiten im Boden können sich negativ auf die Genauigkeit auswirken.
2. Die Waage ist mit Step-on-Technologie ausgestattet, muss aber unter folgenden Umständen automatisch kalibriert werden.
 - A. Wenn die Waage zum ersten Mal benutzt wird, die Waage bewegt wird oder die Batterie ausgetauscht wird, wird die Waage ihr Eigengewicht anzeigen; nach etwa einer Sekunde erscheint "CAL" und nach etwa zwei Sekunden "0.0". Nun können Sie sie sich zum Wiegen auf die Waage stellen.



- B. Wenn Sie vor der Kalibrierung auf die Waage treten, zeigt die Waage ein falsches Gewicht an; nach ca. einer Sekunde zeigt Sie "CAL" und nach ca. zwei Sekunden "0.0" an.



Nach der Kalibrierung treten Sie bitte erneut auf die Waage, um zu wiegen und das richtige Gewicht angezeigt zu bekommen.




3. Unter anderen Umständen, steigen Sie einfach auf die Waage, um sich zu wiegen.
4. Bleiben Sie beim Wiegen bitte ruhig auf der Waage stehen, ohne Ihre Füße oder Ihren Körper zu bewegen, um eine stabile und korrekte Gewichtsanzeige zu erhalten.
5. Steigen Sie von der Waage, die Gewichtsanzeige bleibt für einige Sekunden aktiv. Danach schaltet die Waage sich automatisch aus.

SEHR WICHTIGER HINWEIS: Wenn sich die Waage vor dem Wiegen in einer **NICHT-HORIZONTALEN POSITION** befindet oder bewegt wird, beachten Sie bitte, dass es nach dem Verlassen der Waage zwei Situationen für Messungen gibt: 1. Wenn "CAL" nach etwa 1 Sekunde angezeigt wird und dann „0,0“ angezeigt wird. Nach ca. 2 Sekunden bedeutet dies, dass das angezeigte Gewicht falsch ist. Bitte steigen Sie erneut auf die Waage, um das richtige Gewicht zu ermitteln; 2. Erfolgt nach ca. 2 Sekunden keine „CAL“-Anzeige, ist das angezeigte Gewicht korrekt.


Fehlermeldungen

Wenn "Err" angezeigt wird, ist die Waage überlastet.

Wenn "Err" angezeigt wird, ist der Wägevorgang fehlgeschlagen, bitte wiederholen.



Wenn Sie auf die Waage treten, um es zu aktivieren und gibt es überhaupt keine Anzeige oder "Lo" ist angezeigt, bitte versuchen Sie neue Batterie zu wechseln.



Sicherheitshinweise



Halten Sie die Waage vom Wasser ab



Setzen Sie es nicht auf unebenen Boden beim Wiegen



Verwenden Sie ein nasses Tuch, um die Waage zu reinigen



Halten Sie die Scale sorgfältig



Treten Sie nicht auf den Rand der Waage



Rutschig, wenn nass

Spezifikation

Gewichtskapazität : Min. 5 kg/11lb/0.11lb
Max. 182kg/400lb/28st

Gewichtseinheit : kg/lb/st

Graduierung : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Maße : 280x280x24mm or 300x300x24mm (Abhängig vom Modell)

Plattform: gehärtetes Glas

Anzeige : LCD oder LED (Abhängig vom Modell)

Batterien: 3xAAA

Garantieinformationen


Homebuds garantiert, dass alle Produkte von höchster Qualität in Material, Handwerk und Service für mindestens 3 Jahre ab dem Datum des Kaufs sind.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.homebuds.com

Email: service@homebuds.com

Démarrage Rapide


IMPORTANT ! AVANT L'UTILISATION : Enlever l'étiquette d'isolateur du compartiment des batteries.




Faire La Mesure

1. Pour une meilleure précision, placez la balance sur un sol dur et plat. Les tapis ou les sols non plats peuvent nuire à la précision.
2. La balance fonctionne avec la technologie « step-on » (monter dessus) mais doit être calibrée automatiquement lors des occasions suivantes.


A. Lors de la première utilisation, du déplacement de la balance ou de l'échange des piles, la balance affichera son propre poids, et affichera « CAL » après environ 1 seconde, puis « 0.0 » après environ 2 secondes, maintenant elle est prête pour peser normalement.



B. Si vous montez sur la balance avant le calibrage, la balance affichera un poids non précis et « CAL » s'affichera après environ 1 seconde, puis « 0.0 » après environ 2 secondes.



Après le calibrage, veuillez remonter dessus pour peser et obtenir le poids précis.




3. Pour les autres fois, veuillez monter dessus pour vous peser directement.
4. Lors de la pesée, veuillez rester debout de manière égale sur la balance sans bouger les pieds ou le corps pour obtenir un poids stable et précis.
5. Descendez de la balance, les indications de poids restent affichées pendant plusieurs secondes. Ensuite, la balance s'éteindra automatiquement.

AVIS TRÈS IMPORTANT : Si la balance est placée dans une **POSITION NON HORIZONTALE** ou **DÉPLACÉE AVANT LA PESÉE**, veuillez noter qu'il existe deux situations de mesure après être descendu de la balance : 1. Si « CAL » s'affiche après environ 1 seconde, puis affiche « 0,0 » après environ 2 secondes, cela signifie que le poids affiché est incorrect, veuillez remonter sur la balance pour obtenir le poids correct ; 2. S'il n'y a pas d'affichage "CAL" après environ 2 secondes, le poids affiché est correct.


Messages D'erreur

Si "Err " est affiché, il signifie que la balance est surchargée.

Si "Err " est affiché, il signifie que la procédure de mesure est en échec, veuillez réessayer.



Lorsque vous montez sur la balance pour l'allumer, il n'y a pas de preuve de tous ou « lo » est affiché, essayer de nouvelles piles.



Précautions De Sécurité



Éloigner la balance de l'eau



Ne pas mettre à la terre inégale lors de la mesure



Nettoyer la balance par un chiffon humide



Garder soigneusement la balance



Ne pas marcher sur le bord de la balance



Glisse lorsqu'elle est mouillée

Spécifications

Capacité du poids: Min.5 kg/11lb/0.11lb
Max.182kg/400lb/28st

Unité du poids : kg/lb/st

Graduation : 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimension : 280x280x24mm or 300x300x24mm(Selon le modèle)

Plate-forme: Verre trempé

Affichage: LCD ou LED (Selon le modèle)

Piles: 3xAAA

Information De Garantie


Homebuds assure que tous les produits adoptent les matériaux de meilleure qualité, un art exquis et un service excellent d'une garantie de 3 ans au minimum, qui compte à partir de la date de l'achat.

Pour avoir plus d'infos, veuillez consulter www.homebuds.com

E-mail: service@homebuds.com


De Inicio Rápido

Importante Antes de Utilizar: De la batería de la Cámara quitar la etiqueta de una separación.




Operación De Pesaje


1. Para obtener la mejor precisión, coloque la báscula en un piso firme y plano. Los pisos alfombrados o irregulares pueden afectar negativamente la precisión.
2. La báscula funciona con tecnología de paso, pero debe calibrarse automáticamente según las siguientes ocasiones.
 - A. cuando se utiliza por primera vez, moviendo la báscula o intercambiando la batería, la báscula se pesará a sí misma, y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo, y luego mostrará "0.0" después de aproximadamente 2 segundos, ahora está lista para pisar y pesar con normalidad.



B. Si usa la báscula antes de la calibración, la báscula mostrará un peso incorrecto y aparecerá "CAL" después de aproximadamente 1 segundo y, a continuación, mostrará "0.0" después de aproximadamente 2 segundos.



Después de la calibración, por favor, pise de nuevo para pesar y obtenga el peso correcto.




3. En otras ocasiones, por favor, pise para pesar directamente.
4. Al pesar, por favor permanezca de pie uniformemente en la báscula sin mover los pies o el cuerpo para obtener un peso estable y adecuado.
5. Bájese de la báscula, las lecturas de peso permanecen durante varios segundos. A continuación, la escala se apagará automáticamente.

AVISO MUY IMPORTANTE: si la báscula se colocó en una **POSICIÓN NO HORIZONTAL o se MOVIÓ ANTES DE PESAR**, tenga en cuenta que hay dos situaciones de medición después de bajar de la báscula: 1. Si aparece "CAL" después de aproximadamente 1 segundo y luego muestra "0.0" después de unos 2 segundos, significa que el peso mostrado es incorrecto, vuelva a subirse a la báscula para obtener el peso correcto; 2. Si no se muestra "CAL" después de unos 2 segundos, el peso mostrado es correcto.


Mensajes De Error

Si la muestra es el "error" de la báscula, se sobrecarga.

Si se muestra "errores", se repite el proceso de pesaje de fracaso, por favor.



Cuando pisas la báscula para encenderla. No se muestra en absoluto o "lo" se muestra, probar baterías nuevas.



Precauciones De Seguridad



Mantener la báscula fuera del agua



No lo pongas en el suelo desigual durante el pesaje



Usar un paño húmedo para la limpieza de la báscula



Mantener la báscula con cuidado



No paso en el borde de la báscula



Húmedo y esbaladizo

Especificaciones

Capacidad de peso: Mín. 5kg/11lb/0:11lb

Max. 182kg/400lb/28st

Unidad de peso: kg/lb/st

Graduación: 0.05kg/0.1 lb /0.1lb

Dimensiones: 280x280x24mm or 300x300x24mm(Depende del modelo)

Plataforma: templado de vidrio

Pantalla: LCD o LED (Depende del modelo)

Baterías: 3xAAA

Información De Garantía


Homebuds assure que tous les produits adoptent les matériaux de meilleure qualité, un art exquis et un service excellent d'une garantie de 3 ans au minimum, qui compte à partir de la date de l'achat.

Para más información por favor visite www.homebuds.com

Correo electrónico: service@homebuds.com

Avvio Veloce

IMPORTANTE! Prima dell'utilizzo: Rimuovere il risvolto d'isolatore dal compartimento di batteria.



Pesatura

1. Per una precision ottimale, posizionare la bilancia su un pavimento duro e piatto. Pavimenti in moquette o irregolari possono influire negativamente sulla precision

2. La bilancia funziona con tecnologia step-on, ma deve essere calibrata automaticamente nelle seguenti occasioni


A. Al primo utilizzo, spostando la bilancia o cambiando le batterie, la bilancia peserà la propria massa, e apparirà "CAL" dopo circa 1 secondo, e poi visualizzerà "0.0" dopo circa 2 secondi: ora è pronta per salirvi e pesarsi normalmente.



B. Se si dovesse salire sulla bilancia prima della calibrazione, questa visualizzerà un peso sbagliato e apparirà "CAL" dopo circa 1 secondo, e poi visualizzerà "0.0" dopo circa 2 secondi.



Dopo la calibrazione, procedere nuovamente alla pesatura e ottenere il peso corretto.



3. In altre occasioni, si prega di salire direttamente per pesarsi.

4. Durante la pesatura, si prega di rimanere in piedi in modo uniforme sulla bilancia senza spostare i piedi o il corpo per ottenere un peso corretto.


5. Scendere dalla bilancia, le letture del peso rimarranno visualizzate per alcuni secondi. Poi la bilancia si spegne automaticamente.

AVVISO MOLTO IMPORTANTE: Se la bilancia è posizionata in una **POSIZIONE NON ORIZZONTALE o SPOSTATA PRIMA DELLA PESATURA**, si prega di notare che ci sono due situazioni di misurazioni dopo essere scesi dalla bilancia: 1. Se "CAL" viene visualizzato dopo circa 1 secondo e quindi viene visualizzato "0.0" dopo circa 2 secondi, significa che il peso visualizzato non è corretto, salire nuovamente sulla bilancia per ottenere il peso corretto; 2. Se non viene visualizzato "CAL" dopo circa 2 secondi, il peso visualizzato è corretto.


Messaggi Di Errori

Se si dimostra "Err", la bilancia è sovraccaricata.

Se si dimostra "Err", le procedure di pesare sono fallite, ripetere per favore.



Quando sali sulla bilancia per accenderlo, non c'è niente dimostrazione o si vede "Lo", provare le batterie nuove.



Cautione Di Sicurezza



Proteggere la bilancia dall'acqua



Non metterla sul pavimento unlivellato quando stai pesando



Usare tessuto bagnato per pulire la bilancia



Mantenere la bilancia con cura



Non pestare sul bordo della bilancia



Scivoloso quando è bagnato

Specificazione

Capacità di peso: Min. 5kg/11lb/0:11lb

Max. 182kg/400lb/28st

Unità di peso: kg/lb/st

Gradualità: 0.05kg/0.1lb/0.1lb

Dimensioni: 280x280x24mm or 300x300x24mm (Dipende dal modello)

Piattaforma: Vetro temperato

Display: Display: LCD o LED (Dipende dal modello)

Batterie: 3xAAA

Informazione Di Garanzia

Homebuds assicura la migliore qualità dei materiali, gli artigianati e i servizi di tutti i prodotti per il minimo di 3 anni valido dalla data d'acquisto.

Per altre informazione visita www.homebuds.com

E-mail: service@homebuds.com

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Model of battery that appliance used is 3×AAA.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
7. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
8. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
9. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed.
10. The supply terminals are not to be short-circuited.
11. Take the scale, turn it over, open the battery compartment, put 3×AAA batteries according to the right polarities, then return the battery compartment cover.

