

Blukar

Welcome

Thank you for purchasing this **Blukar** product. In order to ensure optimum performance and safety, please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any additional assistance, please contact our customer support team or send us an email to support@blukar.com.

Specifications

Material	Aluminum Alloy	Modes	High/Low/Strobe/SOS
Weight	87g	Zoom Mode	Zoom Out/Zoom In
Input	DC 5V/1A	Water Resistance	IPX6
Rated Power	5W	Battery	Built-in 18650 Lithium Battery, 1800mAh

Package Contents

1 x LED Flashlight 1 x USB C Charging Cable 1 x User Manual

4 Lighting Modes

Short press the button to turn the light on / off and adjust the light mode.


High Light	Low Light	Strobe	SOS

Convenient Turn Off Setting


- After turning on any mode for 8 seconds, just press the on/off button to switch off the light, no need to cycle through all modes.
 - In any mode, long press can turn off the light.
- Memory Function:** Turn off the torch using the above method, and turn it on again will keep the light mode before turning off.

Zoomable Design

Zoom Out: To enlarge the illuminated area.
Zoom In: To gather light for maximum intensity.



EN-1



Charging

- Charging Red Light; Fully Charged; Green Light
- Please make sure the product is fully charged when you use it for the first time.
- Please use the supplied or certified USB C cable to charge. When fully charged, please close the dust cover to protect the charging port.

Warning

- Avoid drops, impact, and extrusion.
- The high light mode is very bright; in this mode it is normal for the torch to heat up. The perceived temperature depends on personal perception and the ambient temperature. The maximum temperature is within the standard limits. The torch is safe to use.
- Do not disassemble and replace the internal parts of the lamp by yourself, so as not to damage the product or even cause safety hazards.
- The light source of this luminaire is not replaceable and the whole luminaire should be replaced when the light source has reached the end of its life.
- It is not recommended to leave the product in an uncharged state. If not used for a long period of time, charge the torch at least once every 3 months.
- Please use a safety-certified adapter when charging, and never overload the circuit, as this may cause electric shock or fire. Cut off the power in time after fully charged.
- Do not use this product in extremely hot or cold environments ($<-25^{\circ}\text{C}$ / $>40^{\circ}\text{C}$).
- Keep it away from fire, flammable gas, and corrosive liquid.
- Children should use the product under the supervision and guidance of adults.
- Do not look directly into the light source to avoid eye irritation.
- In order to protect the service life of the battery, please do not overcharge or over discharge.
- This product does not have a diving function. Do not take this product diving or put it in a bathtub or water basin for a long time.

Herzlich Willkommen

Vielen Dank für den Kauf dieses **Blukar**-Produkts. Um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team oder senden Sie uns eine E-Mail an support@blukar.com.

Spezifikationen

Material	Aluminiumlegierung	Modi	Hell/Weich/Blitz/SOS
Gewicht	87g	Zoom Modus	Zoom Out/Zoom In
Eingang	DC 5V/1A	Wasserbeständigkeit	IPX6
Nennleistung	5W	Batterie	Einbaubatterie 18650 Lithium Batterie, 1800mAh

Lieferumfang

1 x LED Taschenlampe 1 x USB C Ladekabel 1 x Handbuch

4 Beleuchtungsmodi

Drücken Sie kurz die Taste, um das Licht ein- / auszuschalten und den Beleuchtungsmodus umzuschalten.


Hell	Weich	Blitz	SOS

Praktische Ausschalteneinstellung
1. Nachdem Sie jeden beliebigen Modus 8 Sekunden lang eingeschaltet haben, drücken Sie einfach den Schalter, um das Licht auszuschalten. Sie müssen nicht alle Modi durchlaufen.
2. Bei jedem Modus kann das Licht durch langes Drücken ausgeschaltet werden.
Speicherfunktion: Schalten Sie die Taschenlampe mit der oben beschriebenen Methode aus und wieder ein und der Lichtmodus wird vor dem Ausschalten beibehalten.


Zoombares Design

Zoom Out: Den beleuchteten Bereich vergrößert.

Zoom In: Licht sammelt und die höchste Intensität erzielt.



DE-1



Batterieladung

- Bei Ladung: Rotes Licht; Volle Ladung: Grünes Licht
- Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB C Kabel. Und wenn es vollständig aufgeladen ist, schließen Sie bitte die Staubbabdeckung, um den Ladenschluss zu schützen.

Warnung

- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, zu schlagen und zu quetschen.
- Hell Modus ist super hell, in diesem Modus ist es normal, dass sich die Taschenlampe aufheizt. Die gefühlte Temperatur hängt von der persönlichen Wahrnehmung und der Umgebungstemperatur ab. Die maximale Temperatur liegt innerhalb der Standardvorgaben. Die Taschenlampe ist sicher verwendbar.
- Zerlegen oder ersetzen Sie die Innenteile der Lampe nicht selbst, um Schäden am Produkt zu vermeiden oder sogar Sicherheitsrisiken zu verursachen.
- Die Lichtquelle dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden, wenn die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht, sollte die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Produkt im ungeladenen Zustand aufzubewahren. Wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Taschenlampe mindestens alle 3 Monate auf.
- Bitte verwenden Sie beim Laden einen sicherheitszertifizierten Adapter und überlasten Sie niemals den Stromkreis, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. Bitte trennen Sie die Stromversorgung rechtzeitig nach dem vollständigen Aufladen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen ($<-25^{\circ}\text{C}$ / $>40^{\circ}\text{C}$).
- Halten Sie das Produkt von Feuer, entzündlichen Gasen und ätzenden Flüssigkeiten fern.
- Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen verwenden.
- Um Augenreizungen zu vermeiden, schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, überladen oder entladen Sie ihn bitte nicht.
- Dieses Produkt verfügt nicht über eine Tauchfunktion. Nehmen Sie dieses Produkt nicht mit zum Tauchen und legen Sie es nicht für längere Zeit in eine Badewanne oder ein Wasserbecken.

DE-2

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce produit **Blukar**. Pour garantir les meilleures performances et la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. Si vous avez besoin d'une aide aide, veuillez contacter notre équipe de support client ou envoyer un e-mail à support@blukar.com.

Spécification

Matériel	Alliage d'aluminium	Mode	Haut/Bas/Stroboscope/SOS
Poids	87g	Mode Zoom	Zoom Out/Zoom In
Entrée	DC 5V/1A	Résistance à l'eau	IPX6
Puissance Nominale	5W	Batterie	Batterie au Lithium 18650 Intégrée, 1800mAh

Contenu du Colis

1 x Lampe de Poche LED 1 x Câble de Recharge USB C 1 x Manuel d'utilisation

4 Modes d'éclairage

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer/éteindre la lumière et changer le mode d'éclairage.

Haut	Bas	Stroboscope	SOS


Réglage pratique de l'arrêt

- Après avoir allumé n'importe quel mode pendant 8 secondes, appuyez brièvement sur le bouton allumer/éteindre pour éteindre la lumière, pas besoin de passer d'un mode à l'autre.
 - Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyez longuement sur le bouton pour éteindre la lumière.
- Fonction de Mémoire:** Éteignez la lumière en utilisant la méthode ci-dessus et rallumez-la pour conserver le mode lumière avant de l'éteindre.

Conception Zoomable

Zoom Out: Pour agrandir la zone d'éclairage.

Zoom In: Pour concentrer la lumière et obtenir la luminosité la plus élevée.



FR-1

Recharge

- Chargement: Voyant Rouge. Complètement Chargé: Voyant Vert
- Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Veuillez utiliser le câble USB C fourni ou certifié pour charger. Une fois complètement chargé, veuillez couvrir le bouchon anti-poussière pour protéger le port de charge.

Avertissement

- Évitez les chutes, les chocs et l'extrusion.
- Le mode haute luminosité est très lumineux; il est normal que la lampe de poche chauffe dans ce réglage. La température ressentie dépend de la perception individuelle et de la température ambiante. La température maximale est conçue pour se situer dans une limite standard. La lampe de poche est sûre à utiliser.
- Ne démontez pas le et ne remplacez pas les pièces internes de la lampe par vous-même, afin de ne pas endommager le produit ou même de causer des risques pour la sécurité.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Il n'est pas recommandé de garder le produit dans un état non chargé. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, chargez la lampe de poche au moins une fois toutes les 3 mois.
- Veuillez utiliser un adaptateur certifié de sécurité lors de la charge et ne jamais surcharger le circuit, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Coupez l'alimentation à temps après une charge complète.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement chauds ou froids ($<-25^{\circ}\text{C}$ / $>40^{\circ}\text{C}$).
- Tenir à l'écart du feu, des gaz inflammables et des liquides corrosifs.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance et la direction d'adultes.
- Pour éviter une irritation des yeux, ne regardez pas directement la source lumineuse.
- Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez ne pas surcharger ou surdécharger.
- Ce produit n'a pas de fonction de plongée. Ne prenez pas le produit en plongée et ne le mettez pas dans une baignoire ou un bassin d'eau pendant une longue période.

FR-2

Bienvenido
Gracias por adquirir este producto **Blukar**. Para garantizar el mejor rendimiento y seguridad, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente o envíenos un correo electrónico a support@blukar.com.

Especificación

Material	Alaación de Aluminio	Modo	Alta/Baja/Stroboscópica/SOS
Peso	87g	Modo de Zoom	Zoom Out/Zoom In
Entrada	DC 5V/1A	Resistencia al Agua	IPX6
Potencia Nominal	5W	Batería	Batería de Ión Incorporada 18650, 1800mAh

Contenido del Paquete

1 x linterna 1 x Cable de Carga USB C 1 x Manual de Usuario

4 Modos de Luz

Presione brevemente el botón para encender / apagar la luz y cambiar el modo de luz.


Alta	Baja	Estroboscópica	SOS

Cómoodo Ajuste de Apagado


- Tras encender cualquier modo durante 8s, basta con pulsar el botón de ON/OFF para apagar la luz, sin necesidad de pasar por todos los modos.
 - En cualquier modo, una pulsación larga puede apagar la luz.
- Función de memoria:** Al apagar la linterna led con el botón anterior y volver a encenderla, se mantendrá el modo de luz anterior al apagado.

Diseño de Zoom Enfocable

Zoom Out: Para ampliar el área de iluminación.
Zoom In: Para enfocar la luz y lograr el brillo más alto.



ES-1



Carga

- Cargando: Luz Roja; Carga completa: Luz Verde.
- Asegúrese de que el producto este completamente cargado cuando lo use por primera vez.
- Utilice el cable USB C suministrado o certificado para cargar. Cuando este completamente cargado, cubra el tapón antipolvo para proteger el puerto de carga.

Advertencia

- Evite dejar caer, golpear y apretar.
- El modo de iluminación es muy brillante; en este modo, es normal que la linterna se caliente. La temperatura que se siente depende de la percepción personal y la temperatura ambiente. La temperatura máxima está dentro de los límites estándar. La linterna se puede utilizar de forma segura.
- Por favor no desmonte ni sustituya usted mismo las piezas internas de la linterna para evitar dañar el producto o incluso provocar riesgos para la seguridad.
- La fuente de luz de esta linterna no se puede reemplazar; cuando la fuente de luz alcanza su vida útil, se debe reemplazar toda la linterna.
- No se recomienda mantener el producto descargado. Si no la usa durante mucho tiempo, cargue la linterna al menos una vez cada 3 meses.
- Por favor utilice un adaptador de seguridad homologado para la carga y no sobrecargue el circuito, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. Desconecte la fuente de alimentación rápidamente después de carga completa.
- No utilice este producto en un ambiente extremadamente cálido o frío ($<-25^{\circ}\text{C}$ / $>40^{\circ}\text{C}$).
- Mantener alejado del fuego, gases inflamables y líquidos corrosivos.
- Los niños deben usar este producto bajo la supervisión y orientación de adultos.
- Para evitar la irritación de los ojos, no mire directamente a la fuente de luz.
- Para prolongar la vida útil de la batería, no la sobrecargue ni la sobredescargue.
- Este producto no tiene función de buceo. No lleve este producto al buceo ni lo deje en una bañera o lavabo durante un período prolongado de tiempo.

ES-2

Benvenuto
Grazie per aver acquistato questo prodotto **Blukar**. Per garantire prestazioni e sicurezza ottimali, leggere attentamente questo manuale utente e conservarlo per riferimento futuro. Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di assistenza clienti o invia un e-mail a support@blukar.com.

Specifiche

Materiale	Legga di Alluminio	Modalità	Luce Alta/Luce Sorena/Strobo/SOS
Peso	87g	Modalità Zoom	Zoom Out/Zoom In
Ingresso	DC 5V/1A	Impermeabile	IPX6
Potenza Nominale	5W	Batteria	Batteria al Li-Ion 18650 Incorporata, 1800mAh

Contenuto del Pacco

1 x Torcia a LED 1 x Cavo di Ricarica USB C 1 x Manuale Dell'utente

4 Tipi di Modalità di Illuminazione

Luce Alta	Luce Scarsa	Strobo	SOS


Comoda Impostazione di Segnamento

- Dopo aver accendere qualsiasi modalità per 8 secondi, basta premere il pulsante di accensione/segnamento per spegnere la luce, non è necessario ciclo tutte le modalità.
 - In qualsiasi modalità, premere a lungo può spegnere la luce.
- Funzione di Memoria:** Spegnere la torcia utilizzando il metodo sopra descritto e riacenderla manterrà la modalità luce prima dello spegnimento.


Design Zoomabile

Zoom Out: Per ingrandire l'area illuminata.

Zoom In: Per raccogliere la luce per la massima intensità.



IT-1



Caricare

- Ricarica: Rosso Rosso. Completamente Carico: Verde Verde
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico quando lo usi per la prima volta.
- Utilizzare il cavo USB C fornito o certificato per la ricarica. Quando è completamente carica, chiudere il coperchio antipolvere per proteggere la porta di ricarica.

Avvertimento

- Evitare cadute, urti ed estrusioni.
- La modalità di evidenziazione è molto luminosa; in questa modalità è normale che la torcia si riscaldi. La temperatura percepita dipende dalla percezione personale e dalla temperatura ambiente. La temperatura massima rientra nei limiti standard. La torcia può essere utilizzata in sicurezza.
- Non smontare o sostituire da soli le parti interne della lampada, in modo da non danneggiare il prodotto o addirittura causare rischi per la sicurezza.
- La sorgente luminosa di questa lampada non può essere sostituita; quando la sorgente luminosa raggiunge la sua durata, l'intera lampada deve essere sostituita.
- Non è consigliabile mantenere il prodotto in uno stato scarico. Se non la usi per molto tempo, carica la torcia almeno una volta ogni 3 mesi.
- Utilizzare un adattatore certificato per la sicurezza durante la ricarica e non sovraccaricare mai il circuito, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Interrere l'alimentazione in tempo dopo una ricarica completa.
- Non utilizzare questo prodotto in un ambiente estremamente caldo o freddo ($<-25^{\circ}\text{C}$ / $>40^{\circ}\text{C}$).
- Tenere lontano da fuoco, gas infiammabili e liquidi corrosivi.
- I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione e la guida degli adulti.
- Per evitare irritazioni agli occhi, non guardare direttamente la fonte di luce.
- Per prolungare la durata della batteria, non sovraccaricare o scaricare eccessivamente.
- Questo prodotto non ha la funzione di immersione. Non portare questo prodotto in immersione né lasciarlo nella vasca da bagno o nel lavandino per lungo tempo.

IT-2

Welkom
Dank u voor de aankoop van dit **Blukar**-product. Om optimale prestaties en veiligheid te garanderen, dient u deze gebruikershandleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik. Als je meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met ons klantenserviceteam of stuur ons een e-mail naar support@blukar.com.

Specificaties

Materiaal	Aluminium Legering	Modi	Hog/Laag/Stroboscoop/SOS
Gewicht	87g	Zoommodus	Zoom Out/Zoom In
Ingang	DC 5V/1A	Waterbestendigheid	IPX6
Nominiaal Vermogen	5W	Accu	Ingebouwd 18650 Lithiumbatterij, 1800mAh

Verpakkingsinhoud

1 x LED-zaklamp 1 x USB-C-opladerkabel 1 x Gebruiksaanwijzing

4 Verlichtingsmodi

Druk kort op de knop om het licht aan/uit te zetten en de lichtmodus aan te passen.

Hog	Laag	Stroboscoop	SOS


Praktische Uitschakelinstellingen

- Na 8 seconden na het inschakelen van een modus, schakel een korte druk op de aan/uit-knop de lamp uit zonder dat van de ene modus naar de andere hoeft te worden overgeschakeld.
 - Druk lang op de knop om de lamp in elke bedrijfsmodus uit te schakelen.
- Geheugenfunctie:** Als je de zaklamp uitschakelt moet de bovenstaande methode en vervolgens weer inschakelen. Bij het zaklampmodus van voor het uitschakelen behouden.

Zoombaar Ontwerp

Zoom Out: Om het verlichte gebied te vergroten.

Zoom In: Om licht te verzamelen voor maximale intensiteit.



NL-1

Powitanie

Dziękujemy za zakup tego produktu firmy **Blukar**. Aby zapewnić optymalne działanie i bezpieczeństwo, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres support@blukar.com.

Specyfikacja

Material	Stop Aluminum	Tryby	Wysoki/Niski/Stroboskop/SOS
Waga	87g	Tryb Powiększenia	Zoom Out/Zoom In
Wysokość	DC 5V/1A	Wodoszczelność	IPX6
Moc Znamionowa	5W	Bateria	Wbudowana Bateria Litowa 18650, 1800mAh

Zawartość Paczki

1 x Latarka LED 1 x Kabel Ładujący USB C 1 x Instrukcja Obsługi

4 Tryby Oświetlenia

Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło i dostosować tryb oświetlenia.

Wysoki	Niski	Stroboskop	SOS

Praktyczne Ustawienia Wyłączenia

- Po 8 sekundach od włączenia dowolnego trybu, krótkie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączenia wyłącza światło bez konieczności przełączania się z jednego trybu drugiego.
 - Długie naciśnięcie przycisku włączenia latarki w dowolnym trybie pracy.
- Funkcja Pamięci:** Wyłączenie latarki za pomocą powyższego przycisku, a następnie ponownie jej włączenie powoduje zachowanie trybu latarki sprzed wyłączenia.

Zoomable Projekt